

# Handleiding vervangen HPA lampen bij een SunMobile HB 811/812

Zorg dat de lampen afgekoeld zijn en de stekker uit het stopcontact is verwijderd

Stap 1: verwijder de glasplaat met behulp van de 6 schroeven




Let op ! De glasplaat is speciaal filterglas  
gebruikt het apparaat nooit zonder deze glasplaat

U kunt de glasplaat schoonmaken met een  
normale glasreiniger

Stap 2: pak de lamp vast met duim en wijsvinger de druk de lamp aan een zijde de lampvoet in



Stap 3: de zijde die u niet de lampvoet in drukt komt nu los en kunt u uit de lampvoet halen



Stap 4: het plaatsen van de nieuwe lamp is hetzelfde in omgekeerde volgorde.

U kunt het beste de lamp aan het samengeknepen deel vasthouden.

Plaats het uiteinde van de lamp (het kommetje) op het puntje in een van de lampvoetjes , druk de lamp iets verder de lampvoet in zodat u de andere zijde op het puntje van de andere lampvoet kunt plaatsen.

Stap 5: Om de lampen te kunnen testen moet u eerst de glasplaat terugplaatsen en het apparaat in de normale gebruikspositie zetten.

HPALAMPEN.NL